

型式 : ARB0001

オートリセットブレーカ (DM52版)

目次


Ⅰ. 各部の説明	 P 2
Ⅱ.基本動作の説明	 Р3
Ⅲ. 通常動作のタイムチャート	 P 4
Ⅳ. 瞬断判定動作のタイムチャート	 P 5
Ⅴ. 間欠判定動作のタイムチャート	 P 6

履歴

改定日	内容
H23.04.13	新規作成



I 各部の説明




- ① power ランプ 電源が供給されている時に<mark>点灯</mark>します。 電源が供給され、再投入待機時に<mark>点滅</mark>します。 ※1. 再投入待機時間設定可能
- ② ALARMランプ 瞬断判定(再投入後、3秒以内でトリップした時)時に<mark>点灯</mark>します。 ※2. 瞬断判定時の再投入回数は初期設定で 1回、3回の選択可能

間欠判定(再投入後、3秒以上でのトリップが10H以内で5回トリップした時)時に点滅します

- ③ TESTボタン 再投入動作を1回します。TESTボタンでの動作ではカウントしません。
- ④ RESETボタン RESETボタンのみ --- ALARMランプリセット
- RESET+MODEボタン --- 再投入カウンターリセット
- ⑤ MODEボタン カウンター表示の切替をします。押す度にピ<mark>リオドに位置</mark>が変わります。



再投入待機時間を設定します。 мож 3秒間長押しにて表示が<mark>点滅</mark>に変わり、押す度に変わります。




- ⑥ カウンター 通常時は再投入回数を表示します。
- ⑦ ALARM出力 ALARMランプ。表示時に無電圧接点出力(C接点)します。




基本動作の説明 Π

- ① オートリセットブレーカが正しく接続されたことを確認し、ブレーカを「入」にします。
- ② ブレーカの一次側に通電し、オートリセットブレーカの「POWER」LED (緑色)の点灯を確認。




③ ブレーカを「切」にするとオートリセットブレーカの「POWER」LED が点滅を始めます。 設定時間後にオートリセットブレーカのレバーが上下し、ブレーカを「入」に復帰します。

【注意:「POWER」LED点滅時は、レバーに指を挟まれないようブレーカから離れてください】




④ ブレーカが復帰するとオートリセットブレーカのカウンタが加算されます。 「RESET」ボタンと「MODE」ボタンを同時に押してカウンタ値をクリアしてください。





Ⅲ 通常動作のタイムチャート






IV 瞬断判定動作のタイムチャート

再投入回数 1回、3回は工場出荷時に設定可能

再投待機時間 1分・3分・5分・10分・20分・60分はMODE* かで設定可能




負荷に何らかの原因があった場合プレーカ投入後、瞬断します。その場合は瞬断判定にて再投入動作を中止し、ALARM表示します。



V 間欠判定動作のタイムチャート

10時間内、再投入回数5回は変更できません

再投待機時間 1分・3分・5分・10分・20分・60分はMODE* かで設定可能



微量な漏電などはプレーカ投入後、瞬断しない場合があります。その場合は間欠判定にて再投入動作を中止し、ALARM表示します。